راهنمای کانفیگ مودم +ADSL 2 مدل TPLink



شركت گسترش ارتباطات سينتا

معرفى

مودم TD-W8151N یک مودم ADSL وایرلس بوده که دارای پهنای باند 150 مگابیتی و TD-W8151N صدمگابیتی است. این مودم که از استاندارد سری N میباشد میتواند برای ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد .مودم های سری B بصورت تئوریک دارای بردی تا حدود 3 برابر مدل های سری G بوده و پهنای باند آنها نیز 3 برابر می باشد. در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند PM2 بهره می برد توانایی کار با آنها نیز 3 برابر می ماهی محمد و به راحتی تنظیم می شده و با تمامی سری G بوده و به استان باند آنها نیز 3 برابر می باشد. در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند PM2 بهره می برد توانایی کار با آنها نیز 3 برابر می ماهی محمد و ایران از آخرین استاندارد های امنیت مانند PM2 بهره می برد توانایی کار با آنها نیز 3 برابر می ماهی می مرد و به راحتی تنظیم می شود و با تمامی سرویس دهندهای اینترنت در ایران سازگار است.

پنل جلويي:

چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است:

- چراغ Power : نشانده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.
- مراغ ADSL :در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.
 - جراغ Internet : در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم با اینترنت این چراغ روش خواهد شد.
 - حراغ WLAN : نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.
 - o چراغ LAN : نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است.



شركت گسترش ارتباطات سپنتا

پس از نصب در Address bar مرور گر خود ، آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.

برای ورود به صفحه تنظیمات از شما User name و Password می خواهد . هردوی اینها به طور پیشفرض عبارت (با حروف کوچک) میباشد. آنرا وارد کنید.

IP-CINN		1940 - M	780.0	54M Wireless Al	DSL2+ Moden	n Router
Quick Start	Quick Interface Start Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
Duick Start						
	This ADSL Router 'Ouick Start' wiza (Internet Service I access within min the ADSL Router.	is ideal for home d will guide you rovider). The ro utes. Please foll	e networking and s to configure the A ater's easy Ouick ow the 'Ouick Star	small business netv DSL router to conno Start will allow you n° wizard step by st	vorking. The ect to your ISP to have internet lep to configure	
		RUNWIZARD				
ر بالا) p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm	کنید. (شکا	کلیک '	Runرا	Wizar	ď	
(پالا) p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm	کنید. (شکا	کلیک ⁻ 192.168.1.	Runرا	Wizar	ď	
p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm	کنید. (شکل INK [®]	کلیک ⁻	Run,	Wizar	'd	
p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm TP-L Quick Start -	کنید. (شکل INK®. Time Zone	کلیک ⁻	Run,	Wizar	ď	
p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm TP-L Quick Start - Select the ap	کنید. (شکل INK® Time Zone propriate time zone f	کلیک ' 192.168.1. or your location	Run, المرا	Wizar	ď	
p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm TP-L Quick Start - Select the ap (GMT+03:30	کنید. (شکل INK® Time Zone propriate time zone f	کلیک ۱۹2.168.1,	Run 1	Wizar	ď	
p://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm TP-L Quick Start - Select the ap (GMT+03:30	کنید. (شکل INK® Time Zone propriate time zone f	کلیک ' 192.168.1.	Run 1	Wizar	'd EXIT	

نوع Connection خود را انتخاب کنید.

PPPoE : به صورت اتوماتیک با روشن شدن مودم، اینترنت وصل میشود. Bridge Mode : اتصال به صورت دستی است و باید یک کانکشن PPPoE در ویندوز بسازید و همزمان یک نفر میتواند

	شركت گسترش ارتباطات سپنت	
	ىتفادە كند.	از وايرلس اد
یک وارد اینترنت نشد.	در حالت PPPoE هم میتوان تنظیماتی انجام داد تا به صورت اتومات	تذكر : البته
	PPPoF تنظیم کنید.	شما روی ا
http://192.168.1.1/wizard/wizard	onType.htm	
	192,168,1.1	
	TP-LINK [®]	
	Quick Start - ISP Connection Type	
	Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click IIEXT to continue.	
	O Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.	
	Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.	
	PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)	
	O Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.	
	BACK NEXT EXIT	
	ی وارد گردن مشخصات شما اس <i>ت</i> .	مرحله بعدی
شود.	Use : شماره ای که توسط شرکت ارائه دهنده اینترنت به شما داده م	ername
	Pa : توسط شركت ارائه دهنده اينترنت داده ميشود.	issword
	ولا 0	VPI : معم
	مولا 35	VCI : مع
	Connection Type : PPP	oE LLC

	192.168.1.1
	TP-LINK [®]
	Quick Start - PPPoE/PPPoA
	Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue.
	Username: 311
	VPI: 0 (0~255)
	VCI: 59 (1~65535)
	Connection Type: PPPoE LLC PPPoE LLC
	PPPoE VC-Mux PPPoA LLC BACK NEXT EXIT
	PPPoA VC-Mux
■ http://192.168.1.1/wiz	طيم قسمت وايرلس مودم است: ard/wizardWlan.htm
📑 http://192.168.1.1/wiz	itigan قسمت وایرلس مودم است: ard/wzardWan.htm 192.168.1.1 TCP-LINK® Quick Start - Wlan Vou may enable/disable Wan,change the Wan SSID and Authentication type in this page. Access Point: • Activated Deactivated
http://192.168.1.1/wiz	ard/wizardWan.htm ard/wizardWan.htm 192.168.1.1 TCP-CLINK® Quick Start - Wlan Vou may enable/disable Wlan,change the Wlan SSID and Authentication type in this page. Access Point: @ Activated Deactivated SSID: ETET
http://192.168.1.1/wiz	ard/wizardWan.htm ard/wizardWan.htm 192.168.1.1 TTP-LINK® Quick Start - Wlan Muck Start - Wlan Course Point: • Activated • Deactivated SSID: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
http://192.168.1.1/wiz	ed/wizardWlan.htm

شركت گسترش ارتباطات سپنتا

پسورد وایرلس به صورت پیش فرض غیر فعال میباشد . بهتر است با انتخاب یک Authentication بر روی وایرلس خود رمز بگذارید . این رمز برای مرتبه اول (بعد از کانفیگ) که میخواهید به اینترنت وصل شوید از شما پرسیده می شود. مناسبترین حالت WPA-PSK است.

در پایان کلید Next را کیلک کرده، کار تنظیم مودم تمام است و اگر نیاز به Restart کردن بود آنرا Restart کنید.

-194/100/141	
TP-LINK [®]	
Quick Start Complete !! The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.	

توجه کنید که با اتصال مودم و روشن نمودن آن پس از حدود یک دقیقه باید چراغ ADSL رو<mark>شن شود که</mark> نشان دهنده ف**ع**ال بودن اشتراک ADSL شماست. پس از آن چراغ Internet هم باید روشن گردد که نشان دهنده وصل شدن مودم به اینترنت است.